

КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАЩИТЫ МОТОРОВ

RGAM 10, 20, 40, 41, 42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru

Блоки управления электрогенераторами

Контроллеры электрогенераторов с функцией автоматического контроля сети (AMF)



RGAM 10



RGAM 20



RGAM 4...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
RGAM 10	12/24VDC, дисплей на 4 символа, с последоват. портом RS232 (только для конфигурирования)	1	0,480
RGAM 20	12/24VDC, дисплей на 4 символа, с последоват. портом связи RS232	1	0,460
RGAM 40	12/24VDC, графический дисплей LCD, с последов. портом связи RS232	1	0,830
RGAM 41	12/24VDC, графический дисплей LCD, с RTC последовательные порты связи RS232 и RS485	1	0,840
RGAM 42	12/24VDC, графический дисплей LCD, с RTC, последов. порты связи RS232 и CANbus	1	0,840

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ RGAM 10 и RGAM 20 ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА

- напряжение и частота сети генератора
- напряжение батареи
- скорость мотора (только для RGAM 20)
- часы работы (запись в постоянную память)
- цифро-буквенный дисплей для текстов сообщений и параметров
- наблюдение за сетью и генератором: минимальное и максимальное напряжение, мин. и макс. частота, послед. фаз (только сеть) и несимметричность напряжения (только сеть).

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (программируемые функции)

- входы VAC:
 - L1-L2/N-L3 сеть
 - L1-L2/N генератор
- 4 цифровых входа и 5 релейных вых. (для RGAM 10)
- 6 цифровых входа и 6 релейных вых. (для RGAM 20)
- входы, выходы и тревоги с программируемыми свойствами.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- быстрое конфигурирование при помощи ПО для программирования и дист. управления через RS232
- подключение Модема с функцией "Autocall" для автоматической отправки e-mail и сообщений SMS по опред. событиям (только для RGAM 20)
- Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

- входы напряжения сети и генератора L1-L2-L3-N
- контроль трехфазного напряжения с нейтралью и без, двухфазного и однофазного
- номинальное значение измерения напряжения:
 - 480VAC для RGAM 4... и RGK 60
 - 600VAC (UL) для RGK 700 и RGK 800
- диапазон измерения напряжения:
 - 50 620VAC для RGAM 4... и RGK 60
 - 30 720VAC для RGK 700 и RGK 800
- диапазон измерения частоты 45-65Hz или 360-440Hz
- соотношение TV программируемое
- вход измерения трехфазного тока: 0,05-6A
- графический дисплей LCD:
 - 128x64 pixel (для RGAM 4...);
 - 192x64 pixel (для RGK 60);
 - 128x80 pixel (для RGK 700 и RGK 800)
- 2 входы запуск. мотора: "D+" и "AC"
- 1 вход скорости мотора: "W"
- 3 аналоговых резист. входа: давление масла, температура мотора и уровень топлива
- текст сообщ. тревоги, событий и параметров на 5 яз
- программ. тексты польз. тревог (8 сообщений)
- хронология событий
- протоколы связи Modbus RTU и Modbus ASCII
- ПО для установки и дистанционного контроля
- Имеются сертификаты: cULus, ГОСТ.

- 1 оптический порт USB лиц. панели для программ.
- 1 porta CANbus/J1939
- 1 вход скорость мотора: "Pick-up"
- 1 встроенный порт дист. сообщ. тревоги
- 1 встроенный порт связи:
 - RS232 для RGK 700;
 - RS485 для RGK 800
- протоколы связи Modbus TCP
- булеанск. логика для входов, выходов и внутр. сост.
- степень фронтальной защиты: IP65.

- вход измерения трехф. тока с нейтралью: 0,05 6A
- 1 аналоговый резистивный вход программируемый
- энергонезависимая память событий
- часы-календарь (RTC).

- рецепты для быстрого выбора установок номинальных параметров (только для RGK 700 и RGK 800)
- функция "Autocall" для автоматической отправки e-mail и/или SMS при заданных событиях
- контроль генератора: послед. фаз, обрыв фазы, макс. и мин. напряжение, макс. и мин. частота и несимметричность напряжения
- плановое ТО
- контроль утечки тока на землю (только для RGK 800).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru