

СИГНАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

8 LB6 EL, GLB, GLM, S2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru

Световые колонны и индикаторы-сигнализаторы

Световые индикаторы-сигнализаторы Ø62 мм



LB6 EL ...
LB6 GL ...
LB6 S2...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Световые модули непрерывного свечения. Соединитель BA15d. Лампа не входит в комплект поставки.			
8 LB6 EL1	Оранжевый	1	0,060
8 LB6 EL3	Зеленый	1	0,060
8 LB6 EL4	Красный	1	0,060
8 LB6 EL5	Желтый	1	0,060
8 LB6 EL6	Синий	1	0,060
8 LB6 EL8	Белый	1	0,060
Световые модули непрерывного или мигающего свечения. Соединитель BA15d. Лампа не входит в комплект поставки.			
8 LB6 GLB1	Оранжевый, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLB3	Зеленый, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLB4	Красный, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLB5	Желтый, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLB6	Синий, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLB8	Белый, перем./пост. напр. 12÷48 В	1	0,060
8 LB6 GLM1	Оранжевый, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
8 LB6 GLM3	Зеленый, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
8 LB6 GLM4	Красный, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
8 LB6 GLB5	Желтый, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
8 LB6 GLM6	Синий, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
8 LB6 GLM8	Белый, перем./пост. напр. 24÷230 В	1	0,060
Световые и звуковые модули непрерывного и прерывистого действия. Лампа входит в комплект поставки.			
8 LB6 S2 B1	Оранжевый, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060
8 LB6 S2 B3	Зеленый, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060
8 LB6 S2 B4	Красный, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060
8 LB6 S2 B5	Желтый, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060
8 LB6 S2 B6	Синий, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060
8 LB6 S2 B8	Синий, перем./пост. напр. 24 В (80 дБ)	1	0,060

Общие характеристики

Световые колонны играют важную роль в ходе технологических процессов, обеспечивая световую и звуковую сигнализацию, указывающую на состояние оборудования.

Технические характеристики

- макс. рабочее напряжение: перем./пост. 250 В
- потребляемый ток звуковых модулей: LB6 S2...:150 мА
- материал: поликарбонат
- соединения: винтовые клеммы и зажимы, макс. сечение 1,5 мм²
- Момент затяжки 0,5 Нм
- рабочая температура: -20...+40°C
- класс защиты: IP54 (IP30 при использовании оснований 8 LB6 BP 04, 8 LB6 BP 06, 8 LB6 BP 08).

Соответствие

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1.

Возможная компоновка



Цвет свечения	Красный	Желтый	Оранжевый	Синий	Зеленый	Белый
Значение	Опасность. Авария.	Осторожность и внимание. Аномальная ситуация.	Команда, обязательное требование.	Нормальная ситуация. Оборудование работает нормально.	Значение отсутствует.	
Звучание	Быстрое повторение модуляций или звуковых импульсов большой громкости.	Короткое непрерывное звучание.	Чередование звучания с постоянным спектром.	Непрерывное и продолжительное звучание после аварийного сигнала.	Другое звучание.	
Необходимые действия	Немедленное устранение опасной ситуации.	Необходимо выполнить проверку.	Необходимо выполнение предписанное действие.	Никаких действий.	В зависимости от ситуации	

Интерпретация световых и звуковых сигналов, подаваемых колоннами и индикаторами-сигнализаторами

Световая и звуковая сигнализация играет важнейшую роль в обеспечении безопасности технологического оборудования. Во избежание ее неверной интерпретации установлен специальный европейский стандарт, придающий строго определенное значение визуальным и звуковым сигналам. Согласно положениям стандарта EN 981/IEC/EN 60073 каждому цвету или типу звучания соответствует конкретное значение состояния соответствующего оборудования и различный уровень неотложности выполнения корректирующих действий - см. приведенную рядом таблицу. Модуль белого цвета можно придать любое значение по своему усмотрению.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru